

---

## MONTAGEANLEITUNG

---

**PINTA Wood Cover Board** ist die ideale verarbeitungsfertige Platte zur schnellen und einfachen Wandverkleidung. Die Bearbeitung erfolgt mit herkömmlichen Holzverarbeitungsmaschinen wie z.B. Kreis- oder Stichsägen. Zur verdeckten Montage wird das **PINTA Wood Cover Board** einfach über Falzleisten an die zu verkleidenden Wandflächen gehängt.

Große Plattenformate lassen sich besser zu zweit montieren.



### 1. PRÜFEN

Überprüfen der bautechnischen Voraussetzungen. Der Untergrund muss ausreichend tragfähig und trocken sein.



### 2. FALZLEISTE AN DER PLATTE

Aufschaubren der rückseitigen Falzleisten im Abstand von max. 800 mm. Material z.B. Spanplatte, 70 x 13 mm



### 3. FALZLEISTE AN DER WAND

Horizontales und ebenes Aufschaubren der wandseitigen Falzleisten mittels Wasserwaage und Richtscheit; von unten beginnend. Bei Bedarf Zulagen zum Niveaueusgleich unter-schieben. Material z.B. Tischlerplatte, 70 x 16 mm



### 4. SCHATTENFUGE

Zum Einhängen des PINTA Wood Cover Board ist zur Decke eine Schattenfuge von mind. 20 mm vorzusehen. Diese kann auch umlaufend mit Blendrahmen ausgeführt werden.



### 5. ZUSCHNEIDEN

Für gerade Schnitte erfolgt der Zuschnitt am besten mittels Führungsschiene und Handkreissäge. Ausschnitte können in den Ecken vorgebohrt und danach mit der Stichsäge ausgesägt werden.



### 6. EINHÄNGEN

Einhängen und Ausrichten des PINTA Wood Cover Board.

## WOOD COVER BOARD



### 7. FEDERLEISTE

Zur perfekten Montage wird die Stoßfuge mit Nut und Feder verklebt ausgeführt. Material z.B. HF 3 x 20 mm, Silikonverklebung.



### 8. BOHREN

Löcher für Anschlüsse lassen sich mit einer Lochsäge in entsprechendem Durchmesser bohren.



### 9. ANEINANDERSETZEN

Nacheinander werden die Platten aneinandergesetzt. Zuschnitt der letzten Platte und Abschluss mit Kante oder Winkelprofil.

## REINIGUNG UND PFLEGE

**PINTA Wood Cover Board** ist abriebfest, kratzfest, chemikalienbeständig, farbstabil und lebensmittelecht. Um diese Oberflächeneigenschaften zu wahren, ist für die Reinigung nur Wasser mit alkalischen Reinigungsmittelzusätzen (z. B. Spülmittel) zulässig. Wir empfehlen die Oberfläche danach mit klarem Wasser abzuwischen. Verwenden Sie hierfür nur saubere und weiche Tücher oder Schwämme. Nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln (z. B. Scheuermilch) sowie von Alkoholen und Lösungsmitteln.

#### HINWEIS:

Die Montageanleitung entspricht dem Stand der Technik zum Produktionszeitpunkt. Neue Erkenntnisse werden von uns stets aktualisiert. Aus diesem Grund bitten wir Sie auch die aktuelle Montageanleitung auf unserer Homepage [www.kwg-bodendesign.de](http://www.kwg-bodendesign.de) im Bereich Service/Downloads einzusehen.

<https://kwg-kork.de/service/downloads/verlegeanweisungen/pinta-wood-cover-board.pdf>

Stand 03/2019

