



Pflegeanleitung für Oberflächen mit



Ihr Fertigparkett ist ab Werk wohnfertig geölt. Nach der Verlegung erfolgt eine Bauschlußreinigung und das Parkett ist gebrauchsfertig.

Die Reinigung und Pflege erfolgt ausschließlich mit den genannten und geprüften FAXE Produkten. Universalpflegemittel für Laminat, Stein und Holz lassen Ihren Naturholzboden schnell abstumpfen und sind ungeeignet.

Die richtigen Produkte und Werkzeuge sind die Basis für eine einfache und schnelle Reinigung und ansatzfreie Ergebnisse bei Pflege und Renovierung.

Diese Anleitung gilt für Fertigparkett mit Safetop Oberfläche.

Safetop Oberflächen bietet Ihnen viele Vorteile:

- Der direkte Kontakt zum Holz bleibt erhalten.
- Die Oberflächen sind antistatisch.
- Das Holz behält sein natürliches Aussehen.
- Der Schutz ist im Holz und kann nicht abblättern oder reißen.
- Die Reinigung erfolgt mit einfach zu verwendenden Produkten ohne überflüssige Duftstoffe oder Lösemittel.
- Eine Renovierung kann auch in Teilflächen vorgenommen werden.
- Alle Arbeiten erfolgen i.d.R. staubfrei.

Vorbeugung – die einfachste Pflege

Für lange Freude an Ihrem Holzboden beachten Sie bitte folgende Regeln:



Pflegeanleitung für Oberflächen mit



- Schmutzeintrag vermeiden
z. B. durch angemessene Sauberlaufzone – Schmutzfangmatten regelmäßig säubern
- Regelmäßige Trockenreinigung
losen Schmutz mit einem weichen Besen oder Staubsauger mit Parkettdüse entfernen
- Kratzer und Schrammen verhindern
Möbelfüße mit Filzgleitern versehen. Rollen nur nach EN 12529 (erkennbar an der zweifarbigen Rolle) verwenden. Zusätzlich empfehlen wir geeignete Unterlagen. Filzgleiter und Rollen regelmäßig säubern oder erneuern.
- Feuchtestau und Nässe verhindern
Verschüttete Flüssigkeiten sofort aufnehmen. Blumenkübel durch z.B. Untersetzer mit Abstandshaltern hinterlüften
- Gesundes Raumklima einhalten
Raumtemperatur 20-22°C, Luftfeuchte zwischen 40-60%, im Winter zusätzlich Luftbefeuchter
Bodentemperatur an keinem Punkt über 29°C,
- Schäden vorbeugen
Falsche Reiniger, Sand, trockene Mikrofaser, saure oder alkalische Substanzen, Lösemittel, Pfennigabsätze, Metall und Metallabrieb können die Oberfläche angreifen und zu Druckstellen, Kratzern oder Verfärbungen führen.



Pflegeanleitung für Oberflächen mit

SAFETOP
TECHNOLOGY

Erstbehandlung nach der Verlegung

Safetop Oberflächen für den privaten Wohnbereich sind ab Werk fertig behandelt.

Nach der Verlegung erfolgt nur eine Feuchtreinigung mit FAXE Holzbodenseife.

Unterhaltsreinigung

Trockenreinigung mit Besen oder Staubsauger.

Die Feuchtreinigung erfolgt immer mit FAXE Holzbodenseife natur.

Renovierung

Zuerst erfolgt eine Grundreinigung mit FAXE Intensivreiniger, danach eine Pflege mit FAXE Pflegeöl SAFETOP.

Reparatur

Beschädigter Oberflächen werden fein geschliffen, danach erfolgt die Pflege mit FAXE Pflegeöl SAFETOP.

Feuchtreinigung mit FAXE Holzbodenseife natur

FAXE Holzbodenseife wird mit einem Wischer (Klappmopp oder Swep-Mopp), Wasser und am besten 2 Eimern verarbeitet. 1 Liter Seife reicht typisch für 400-500 m².

- 2 Eimer mit je ca. 5 Liter warmem Wasser füllen, 1 Tasse ≈ 125 ml FAXE Holzbodenseife in einen der Eimer geben (1:40). Diese Menge reicht für etwa 50-80 m².
- Mit dem Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen und Verschmutzungen lösen. Anschließend den Schmutz aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.
- Mit sauberer Reinigerlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen.



Pflegeanleitung für Oberflächen mit

SAFETOP
TECHNOLOGY

Natürlich kann man auch mit nur einem Eimer arbeiten. Die Reinigerlösung wird dadurch früher schmutzig und unbrauchbar. Für geringe Verschmutzung ist das aber durchaus vertretbar, z.B. im Schlafbereich.

Grundreinigung mit FAXE Intensivreiniger

FAXE Intensivreiniger wird mit Wasser verdünnt und entfernt Seifenreste und Schmutz. 1 Liter reicht für ca. 500 m²

- 2 Eimer mit je ca. 5 Liter warmem Wasser füllen, 1-2 Tassen FAXE Intensivreiniger in einen der Eimer geben. Diese Menge reicht für etwa 50-80 m².
- Mit einem Mopp den Boden mit Reinigungswasser wischen. Verschmutzungen lösen, ggf. mit einem weichen Pad unterstützen. Anschließend den Schmutz mit klarem Wasser nebelfeucht aufnehmen und trocknen lassen. Keine Pfützen stehen lassen.

Pflege mit FAXE Pflegeöl SAFETOP

FAXE Pflegeöl SAFETOP wird mit einer Tellermaschine mit Polierpad (Superpad beige) und Ölsaugtüchern verarbeitet. 1 Liter reicht typisch für ca. 80-100 m².

- Pflegeöl direkt auf den gereinigten Boden auftragen („Schnapsglasmenge“) und mit dem Pad intensiv in das Holz einmassieren.
- Eventuellen Ölüberschuss mit einem Tuch restlos trocken abreiben.

Der Boden ist nach wenigen Stunden belastbar. Laufbereiche können am 1.Tag mit Tüchern oder Wellpappe luftig abgedeckt werden. In den ersten 3 Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.