

Technisches Merkblatt

Basis:

hochwertiger Wasserlack mit Polyurethan-Anteilen

Einsatzgebiete:

„Q“ Wasserlack wird für stark beanspruchte Korkböden und Korkoberflächen im Innenausbau verwendet, z.B. Küchen etc. „Q“ Wasserlack eignet sich auch für werkseitig eingefärbte oder versiegelte Korkplatten.

Eigenschaften:

- umweltbewußt, geruchsarm
- beste Abriebfestigkeit
- hochelastisch
- schützt und betont die natürliche Oberfläche
- einfache Verarbeitung
- pflegeleicht
- seidenmatte Optik

Lagerfähigkeit:

Frostfrei transportieren und lagern. Unangebrochene Originalgebände sind ca. 6 Monate lagerfähig bei 10-20°C. Angebrochene Gebände gut verschließen und bald verbrauchen.

Verarbeitung:

„Q“ Wasserlack vor Gebrauch gut schütteln. Die zu versiegelnde Korkoberfläche muss sauber, staub-, öl-, wachs-, fettfrei und frei von sonstigen Rückständen sein.

Hinweis zur Nachversiegelung:

Achten sie darauf, dass die Lack- oder rohe Korkoberfläche vor der Versiegelung fett- und staubfrei ist. Verwenden Sie sauberes klares Wasser. Keinen Lappen oder Wischer mit Pflege- oder Reinigungsrückständen verwenden (keinen Wischer mit Mikrofaser verwenden). Erfolgt die Nachversiegelung bei einem älteren und genutzten Boden, muss vor der Versiegelung eine Grundreinigung durchgeführt werden. Nach der Grundreinigung muss die Oberfläche gut angeschliffen werden (verwenden Sie Schleifpapier Körnung 150)

(Bei besonders stark beanspruchten Flächen wie Küche, Flur etc. kann auch die endversiegelte Variante nochmals nachversiegelt werden.)

Arbeitsgerät:

KWG Lackrolle

Trocknung:

Zwischen den einzelnen Aufträgen beachten Sie bitte eine Trocknungszeit von 3-4 Stunden. Vorsichtig begehbar ist der versiegelte Boden nach ca. 12 Stunden, nach ca. 48 Stunden leicht belastbar und nach 5-10 Tagen voll belastbar.

Eine anfängliche Schonung erhöht die Lebensdauer der Versiegelung. Die angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 18-23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit). Höhere Luftfeuchte und geringere Temperaturen können die Trocknung erheblich verzögern. Eine Belüftung des Raumes ist notwendig, jedoch sind Zugluft und starke Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Nachversiegelung:

„Q“ Design-Parkett: a) roh oder farbig grundiert b) vorversiegelt c) endversiegelt

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

zu a) „Q“ Design-Parkett roh oder farbiggrundiert

Wir empfehlen 3 Lackaufträge mit je 110 g/qm. Die rohe Kork-Oberfläche muss staub- und fettfrei sein, sie darf nicht angeschliffen werden.

Auf einen Anschliff zwischen den einzelnen Lackaufträgen kann verzichtet werden, wenn die Oberfläche zuvor gründlich gesäubert wurde. Voraussetzung ist, dass die Lackaufträge innerhalb von 24 Stunden erfolgen.

zu b) „Q“ Design-Parkett vorversiegelt

Ihr „Q“ Design-Parkett ist bereits vorversiegelt. Auf die staub- und fettfreie Lackfläche versiegeln Sie ohne Zwischenschliff lediglich 1 x satt (110 g/qm) innerhalb von 24 Stunden nach der Verlegung. Erfolgt die Nachversiegelung bei einem älteren und genutzten Boden, muss vorher eine Grundreinigung mit PG-0880 erfolgen, der Boden muss zur Sicherheit gut angeschliffen werden (Schleifpapier Körnung 150).

zu c) „Q“ Design-Parkett endversiegelt

Ist Ihr „Q“ Design-Parkett endversiegelt, empfehlen wir vor dem Nutzen, eine Erstpflge mit „Q“ Extra-Pflge. Dieser Grundsutz wurde speziell für „Q“ Kork-Fertigparkett entwickelt. Die „Q“ Extra-Pflge (Grundsutz) wird 1-2mal dünn und pur aufgetragen. Bitte beachten Sie die Pflgehinweise.

Temperatur:

Die Temperatur von Raum, Untergrund und „Q“ Wasserlack sollte bei der Verarbeitung 15-25°C betragen.

Pflge:

Zur Erhaltung der schönen Oberfläche (und um eine spätere Nachversiegelung hinauszuzögern), wird eine regelmäßige Pflge mit „Q“-Pflge empfohlen. Erstmalige Anwendung frühestens 10 Tage nach der Endversiegelung. Bitte fordern Sie die „Q“ Pflgeanleitung an. Bei stark beanspruchten Oberflächen empfehlen wir „Q“ Extra-Pflge.

Hinweise/Vorsichtsmaßnahmen:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Giscode: W3

Hinweis:

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Fernmündliche Beratung ist nur dann rechtsverbindlich, sofern eine schriftliche Bestätigung unsererseits erfolgt ist.